

1. PARA CAMBIAR Y PROGRAMAR EL CODIGO DE USUARIO

- Primero, antes de empezar a programar la caja fuerte, abra la puerta de la caja fuerte sin girar el botón rotatorio. Retire la tapa del compartimento de las pilas (4x1.5 pilas tipo AA) en la parte posterior de la puerta y colóquelas. (Baterías incluidas dentro de la caja fuerte)
- Presione el botón rojo de detrás de la puerta mientras la puerta está abierta, la luz amarilla se encenderá con un pitido corto, a continuación ingrese el código de usuario de 3-8 dígitos usando cualquier número de 0 a 9 en 30 segundos, luego presione "E" para confirmarlo.
- Para cambiar el código de usuario, actúe de la misma manera que en los procedimientos anteriores.

2. PARA ABRIR LA CAJA FUERTE

Introduzca el código de usuario que ha programado y pulse "E". La luz verde se encenderá; gire el botón antes de 5 segundos y tire de él para abrir la caja fuerte. Si se introduce un dígito incorrecto, puede pulsar "C" para cancelarlo.

Nota: Cada vez que presione la luz amarilla parpadeará con un pitido corto, indicando que el microprocesador lo ha confirmado. Si la luz amarilla sigue parpadeando con el pitido, significa que el código es incorrecto. Si el código es incorrecto 3 veces el microprocesador se negará a aceptar la entrada durante 20 segundos; si pulsa tres veces el código incorrecto de nuevo, el microprocesador se negará a aceptar la entrada durante 5 minutos.

3. PARA CERRAR LA CAJA FUERTE

Cierre la puerta y gire el botón en el sentido de las agujas del reloj para cerrar la caja fuerte.

4. COMO USAR EL SISTEMA DE ANULACIÓN

Para su conveniencia, hemos diseñado un sistema de anulación manual para su caja fuerte, hemos suministrado 2 llaves de anulación. Estas llaves le permiten abrir la caja fuerte en todo momento, incluso cuando las pilas se han agotado o cuando ha olvidado su código. El ojo de la cerradura está situado detrás de la placa de la tapa, al lado de la toma del botón de la tapa, inserte la llave de la parte trasera y gírela, luego gire el mando para abrir la caja fuerte como de costumbre.

5. PARA REEMPLAZAR LAS BATERIAS

Cuando se introduce el código personal para abrir la caja fuerte, y la luz roja está encendida con la luz verde, significa que las baterías están bajas y se debe cambiar las baterías. Para asegurarse de que las baterías están instaladas correctamente. Por favor, haga una prueba antes de cerrar la puerta.

6. INSTALACIÓN DE LA CAJA FUERTE

Para reducir el riesgo de la caja fuerte se puede fijar al suelo, en la pared o en un armario. Para su comodidad, hay dos orificios tanto en la parte inferior como en la parte posterior de la caja fuerte, por lo que puede fijarse mediante los pernos de expansión suministrados.

ADVERTENCIA:

- Guarde las llaves de la caja fuerte en otro lugar seguro y no las coloque dentro de la caja fuerte.
- Si quita las pilas durante un tiempo prolongado, deberá restablecer la contraseña.

